



Zabíjačkový kotel

Uživatelská příručka

Zabíjačkový kotel



1. Obsah

1.	Obsah	2
2.	Varování	3
3.	Popis částí	3
4.	Komponenty	4
4.1.	Topeniště - vytápění	4
4.2.	Kotel	4
5.	Sestavení a uvedení do provozu	5
5.1.	Obecné pokyny	5
5.2.	Zahájení provozu	5
6.	Údržba	6
7.	Značení typů vyráběných kotlů - zabíjačkové kotle	6

2. Varování

NEŽ ZAČNETE ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO PŘÍRUČKU PRO UŽIVATELE

- V blízkosti zařízení neskladujte ani nepoužívejte benzín, nebo jiné hořlavé plyny, těkavé látky či kapaliny.
- Na žádné části zařízení, které se při používání zahřívají, nepokládejte hořlavé předměty.
- Po uskladnění nebo v případě, že nebylo zařízení dlouho používáno, zkontrolujte možný únik plynu (týká se zařízení vytápěných plynem).
- Po uvedení do provozu mají všechny části zařízení na povrchu vysokou teplotu, proto zamezte dětem přístupu k nim. Zachovávejte opatrnost!
- Při provozu zařízení nepřemísťujte a nenechávejte jej bez dozoru.
- Pokud využíváte pro topení plynové tlakové lahve, neskladujte lahve, které nejsou připojeny k použití pod topeništěm ani v jeho blízkosti.
- Při využití plynového hořáku dbejte zvýšené pozornosti. Při zapalování se nenahýbejte nad topeniště a udržujte svou tvář a tělo v dostatečné vzdálenosti. Dojde-li při používání ke zhasnutí hořáku, uzavřete plynové uzávěry a hořák znovu zažehněte nejdříve po pěti minutách.
- Zařízení je třeba v pravidelných intervalech čistit.
- Při obsluze zařízení používejte ochranné rukavice.

3. Popis částí



4. Komponenty

4.1. Topeniště - vytápění

Zabíjačkový kotel je v závislosti na variantě provedení možné vytápět buď tuhými palivy (dřevem) nebo plynovým hořákem. V případě vytápění plynem dodáváme plynové hořáky na stlačený zemní plyn nebo propan-butan.

Opláštění kotle může být vyrobeno z nerezového plechu (na obrázku dole), nebo ocelového plechu s povrchovou úpravou (na obrázcích na předchozí straně).



Nerezové provedení, kotel k vyklápění

4.2. Kotel

Zabíjačkový kotel je vyroben z nerezového plechu nebo plechu ocelového s povrchovou úpravou smaltování. Plnění se provádí prostým naléváním po odstranění poklice (je-li součástí kotle).



5. Sestavení a uvedení do provozu

5.1. Obecné pokyny

- Zařízení slouží výhradně k přípravě a ohřevu potravin nebo potravinových polotovarů. Je zakázáno v kotli ohřívat jakékoli látky jiného původu a charakteru.
- Veškeré hořlavé látky, které by mohly způsobit požár, odklidte do bezpečné vzdálenosti tak, aby nebyl způsoben požár a další jiná nebezpečí.
- Dostatečně větrejte a zajistěte přísun čerstvého vzduchu do místnosti.
- Zajistěte, aby proces varu nebo ohřevu neovlivnila jiná neoprávněná osoba.
- K práci vždy používejte ochranné pomůcky (ochranné brýle, pracovní rukavice, pevnou obuv).
- Dodržujte čistotu a pořádek před kotlem a v jeho blízkosti.
- Udržujte v okolí zabíjačkového kotle suchou a čistou podlahu, aby nedošlo k uklouznutí či pádu na teplé části zařízení.

5.2. Zahájení provozu

- Kotel umístěte na vodorovnou pevnou plochu tak, aby stál pevně a nenakláněl se. Převržení za provozu by mohlo způsobit vážná poranění obsluhy a poškození zařízení.
- Ujistěte se, že je kotel na topeništi správně zajištěn sponami proti vyklopení (platí pro varianty výklopného provedení kotle).
- V případě vytápění tuhými palivy zajistěte bezpečný odvod spalin, napojením na komínové potrubí.
- Před použitím očistěte vnitřní povrch kotliny a vyčistěte také topeniště od zbytků paliva. (týká se variant vytápění tuhými palivy)
- V případě vytápění tuhými palivy dále zkontrolujte průchodnost komínů a odtahu kouřových spalin.
- Odstraňte poklici a naplňte kotel požadovaným obsahem. Plnění se provádí prostým naléváním nebo nabíráním. Množství může být vždy maximálně takové, na jaký objem je kotel vyroben. Na obvodu kotle je viditelná signa (ryska) po kterou lze kotel plnit. Nikdy neplňte kotlinu až po okraj, při přeplnění a varu hrozí poškození kotle a popálení obsluhy.
- Můžete začít topit pod kotlem. V případě plynového ohřevu pečlivě zkontrolujte přívod plynu, zda nehrozí únik. Při zapalování se nenahýbejte nad topeniště a udržujte svou tvář a tělo v dostatečné vzdálenosti. Dojde-li při používání ke zhasnutí hořáku, uzavřete plynové uzávěry a hořák znovu zažehněte nejdříve po pěti minutách. V případě vytápění tuhými palivy zatápějte vždy ve vyčištěném topeništi, použijte dřevěnou vlnu nebo papír, dřevěné třísky a suché palivové dřevo.
- Regulace ohřevu se provádí subjektivně. V případě plynového vytápění se provádí škrcením přívodu plynu, pomocí regulačního ventilu. V případě vytápění tuhými palivy se provádí škrcením množství přiváděného vzduchu pod topeniště, přivíráním a otevíráním dvířek popelníku.



- Obsah kotle se v závislosti na provedení vybírá nebo vyklápí. V případě vyklápění postupujte velmi opatrně, ujistěte se, že máte na pracovišti vše připraveno.
- Vyklápění kotle se provádí pomocí madla vyklápění, viz popis částí kotle.

6. Údržba

- Čištění zařízení je třeba provádět po každém použití.
- Před čištěním zařízení jej odstavte od zdroje tepla a nechte vychladnout.
- Dbejte zejména na čistotu kotle a míchadla.
- Komínové potrubí vyčistěte od sazí a popela.
- K očištění vnějších povrchů použijte horkou mýdlovou vodu a poté opláchněte čistou vodou. Zařízení nikdy neumývejte stříkající vodou!
- K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky ani brusné utěrky či drátěnky.

Myslete na to, že správnou a pravidelnou údržbou prodlužujete životnost svého zařízení.

7. Značení typů vyráběných kotlů - zabíjačkové kotle

Číslovky (90, 110, 130, ...)

Obsah kotle – (litráž)

Způsob ohřevu:

T ... tuhá paliva, PL ... plynový hořák

L ... písmeno L značí jednoplášťový kotel

Při jiné velikosti (objemu kotle) se mění jen první číslo. (litráž)

Velikost	Kotel na tuhá paliva	Kotel na plynový hořák	Kotel na tuhá paliva a plynový hořák
90L	90L-T-zabíjačkový	90L-PL-zabíjačkový	90L-T-PL-zabíjačkový
110L	110L-T-zabíjačkový	110L-PL-zabíjačkový	110L-T-PL-zabíjačkový
130L	130L-T-zabíjačkový	130L-PL-zabíjačkový	130L-T-PL-zabíjačkový