

NÁVOD K POUŽITÍ PÁRTY PÍPA LINDR



LINDR.CZ spol. s r.o.

Chladicí a výčepní technika

Sadová 132, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic

Tel.: 495 447 239 • Fax: 495 425 085 • E-mail: info@lindr.cz

www.lindr.cz

Úvod :

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit produkt LINDR.

Bezpečnostní pokyny:

Zařízení je určeno pro čepování nápoje.

ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE K JINÝM ÚČELŮM NEŽ JE URČENO VÝROBCEM!

Instalace a umístění:

Nápoj v sudu umístěte na vodorovnou podložku. Párty pípu dle návodu sestavte. Naražeč správně umístěte na hlavici sudu a naražte sud.

Údržba:

Po každém použití nápojové vedení párty pípy propláchněte vodou.

Třídění odpadu.



Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Součást balení:

Balení obsahuje:

výčepní kohout (1.)

vzduchovou hadici s křídlovou maticí (2.)

ruční pumpu (3.)

těsnění 2ks (4.)



Než zavoláte servis:

Závaďa	Příčina
Neteče nápoj.	Sud špatně naražen. Nedostatek tlačného média (nízký tlak).
Párty pípa nedrží tlak.	Chybějící nebo poškozený retní ventil.

Montáž a propojení

1. Našroubujte párty pípu k naražeči (výstup nápoje).

2. Připojte vzduchovou hadici pomocí křídlové matice.

POZOR: NESMÍ CHYBĚT RETNÍ VENTIL

3. Naražte naražeč s párty pípou na sud a natlakujte.



Podrobný návod je určen pro Párty pípu LINDR a naražeč LINDR.

Odstranění
Zkontrolujte zda je páka naražeče stlačena dolů. Připumpovat vzduch.
Retní ventil vložte pod křídlovou matici (vstup tlačného média).