



## OHŘÍVACÍ VANA

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### Připojení:

Prívodní šňůru zastrčte vždy do zásuvky s odpovídajícím napětím, vyvarujte se přetížení.

Před použitím naplňte vanu vodou tak, aby vnitřní gastronádoby byly ponořeny.

Při plnění nebo čištění odpojte od el. sítě.

Dodržujte místní el. předpisy.

#### Spuštění:

- při nastavení do polohy 0 svítí zelená kontrolka
- otočte termostatem na požadovanou teplotu, rozsvítí se červená kontrolka
- po dosažení požadované teploty se opět rozsvítí zelená kontrolka

#### Regulace teploty:

Maximální dosažitelná teplota je 90°C, teplotu lze redukovat pomocí termostatu.

<b>1</b> – 30°C	<b>3</b> – 60°C	<b>5</b> – 90°C
<b>2</b> – 45°C	<b>4</b> – 75°C	

Pokud červená kontrolka nezhasne, může být příčinou:

- závada na topnici
- teplotní ochrana vypnula přístroj (např. malé nebo žádné množství vody)

V případě vypnutí přístroje tepelnou ochranou bude po vychladnutí možné obnovit provoz.