

Teleskopické chůdy GTX.cz - montáž a návod k použití

Prosím čtěte pečlivě před montáží a použitím.

Montáž

1. sejměte ochranné fólie
2. přišroubujte boční stabilizační prvek (s páskem pro přichycení k noze) a patu
3. nastavte odklon stabilizačního prvku dle Vaší nohy
4. nastavte požadovanou výšku povolením křídlových šroubů a přesazením aretačních osiček
5. dotáhněte a zkontrolujte všechny matky

Stabilita vpřed / vzad

Systém pružin zajišťuje stabilitu.

Pokud se nakláníte dopředu, když používáte chůdy, upravte na pružině seřizovacím šroubem dolní vinutou pružinu.

Pokud se nakláníte dozadu, když používáte chůdy, upravte na pružině seřizovacím šroubem horní vinutou pružinu.

Holenní upevnění se používá k udržení stability na chůdách. Zde můžete nastavit i odklon podle Vašich nohou.

Nastavení výšky:

Pro nastavení výšky chůd vyšroubujte a vytáhněte křídlové šrouby.

Zvyšujte chůdy do požadované výšky.

Po nastavení dobře utáhněte křídlové šrouby.

Údržba dle potřeby:

Lehce namažte pružinové komponenty

Nahradte nylonové přasky

Nahradte šrouby s křídlovou hlavou

Upozornění:

1. Nenoste chůdy bez řádného poučení o možnosti jejich použití
2. Nenoste chůdy, které mají poškozené, nadměrně opotřebované nebo upravené komponenty.
3. Nechodte na mastném nebo jinak kluzkém povrchu.
4. Nepoužívejte na písčitém, skalnatém, nerovném, blátivém, nebo příliš měkkém terénu.
5. Nepracujte v okolí volných drátů, lan, elektrických šňůr, papírových pytlů, rozbitého skla, potrubí, atd.
6. Nechodte na lešení, lavičky, prkna, stoličky, atd.
7. Nenoste těžká břemena při chůzi na chůdách.
8. Neběhejte na chůdách.
9. Nepoužívejte chůdy pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

Záruční podmínky:

Na konstrukci teleskopických chůd je poskytována záruka 2 roky s výjimkou součástí, které podléhají postupnému provoznímu opotřebení. Pro uplatnění záruky se obračejte přímo na výhradního dovozce: email: svetlik@GTX.cz nebo tel. 607 211 311